大阪ガス本社・支社所在地および電話番号

```
本社・ガスビル
サービスセンター 季541 大阪市集区平野町5丁目1 ぴ大 阪 06 (202) 2221
        社 最557 大阪市西域区玉出東2丁目9番41号 電大 阪 05 (652) 0001
         社 〒532 大阪市淀川区土兰本町300円5番35号 ☎ 大 阪 06 (301) 1251
               堺市住吉橋町2丁2番19号 ☎ 堺 0722(38) 1131
               高級市議の里39番6号 云幕 機 0726(71) 0361
         社 〒578 東大阪市福業2丁自3番17号 ☎河 内 0729(62) 1131
        社 車573 权万市西田営町16番17号 市校 方 0720(41) 1251
               神戸市中央区格生町5丁目13番10号 ☆神戸 078(576) 5231
               奈良市常園北2丁目4番1号 ☎奈 泉 0742(44) 1111
        社 至640 和歌山市本町 1 丁目 1 22 和歌山 0734(31) 2481
        ## #670 婚肾市神星町47月8 ## ## 0792(85) 2221
      支 社 最675 加吉川市加吉川町乗津29-1 章 加吉川 0794(21) 1801
   - 岡 支 社 準668 豊岡市三坂町6丁目57番地 母 豊 岡 07962(3) 2221
   南 支 社 毎525 草津市追分町客党組680の1 章草 津 0775(62) 5311
彦 根 支 社 型522 彦根市大乗到12番11号 電 形 根 0749(22) 3131
(長浜営業所 每526 長浜市南呉級町 3番4号 西長 浜 07498(2) 7171)
```

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

830900



作ステーブルコンロ

取扱説明書

10-290型

保証書付

型式名 RT-GGHD-2E



ガス器具をお使いになるときのこ注意



ガスゴム管も ときどき点検 よいゴム管を ガッチリと



ガス器具を お使いになった あとは必ず もとコックも 閉める習慣を



毎日使う ガスコンロの バーナーなど器具も ときどきお手入れを



ガス器具は ガスの種類にあった 正しいものを


●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合せください。

ごあいさつ ニュー・

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロをお求めいただきありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保存してください。

もくじ

各部の名称
●特に注意していただきだいこと 2
・器具の設置・・・・・8
●使用手順12
● 使用時のご注意
●日常の点検・手入れ 17
● 故障・異常の見分け方と処置方法 20
● 長期間使用しない場合
◆ アフターサービスのお申し込み 21
●特 長····································
●外形寸法図△仕様一覧表
●別売部品のご紹介 24




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

● ガスの種類を確かめてください。 ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類とお宅の ガスが一致しているかをまず確かめてください。



- ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

用途についてのご注意

調理以外の用途(炭・練炭おこし・ 衣類の乾燥など)には使用しないで ください。


過熱・異常燃焼などによる焼損・火 災などの危険があります。



特に注意していただきたいこと②


市販の補助用具使用についてのご注意


●極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
 不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。





- ●しる受けの上に市販のアルミはく製しる受けを敷いてお使いになる場合は、しる受けに十分なじむようにしてお使いください。
- ●アルミはく製しる受けの穴は煮こぼれカバーリングの穴より少し大きめにあけてください。
- ●アルミは<製しる受けを敷いた上から煮こばれカバーリングを取りつけてください。
- バーナーの手前側にあいている穴は点火用の穴ですから、アルミはくの端などで絶対にふさがないようにしてください。点火不良の原因になります。






特に注意していただきたいこと③


使用場所についてのご注意

・強い風の吹き込む所では使用しないでください。

炎が風で吹き消えることがあります。

- ◆カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。燃え移る危険があります。
- たなの下など、落下物の危険のあると ころでは使用しないでください。
- ●テーブルコンロの周囲が木材のような 可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐだ め左右及び後面ともに15㎝以上、上方 は1m以上難してお使いください。
- ◆上記の距離がとれない場合は、必ず別 売の防熱板を取りつけてください。壁が長期間加熱されると比較的低温で も自然発火することがあります。





使用上のご注意

ガス漏れ予防

- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。 ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありません。
- ゴム管は良質のものを用い、ときどき とりかえてください。(おとりかえの目 安は約3年です)

ゴム管が古くなりますと、ガス元せん や器具のホースエンドから抜けやすく なったり、ヒビ割れしてガス漏れの原 因になり危険です。



特に注意していただきたいこと④


使用上のご注意


- ●器具をご使用にならないときや外出前、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ずガス元せんを閉めてくだ さい。
- ●使用中は決して外出しないでください。 バーナーの火が風や煮こぼれで消えた りカラ焚きになるなど思わぬ事故の原 因になります。
- ●使用後は必ず器具せんを閉じ、消火したことを確かめてください。
- ●使用中はときどき正常に燃焼している ことを確かめてください。


火災予防

- ●グリル使用中、グリル排気口の上に物 をのせないでください。
- 不完全燃焼や異常過熱の原因になります。
- 器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)を絶対 においたり近づけたりしないようにしてください。
- ●火をつけたまま就寝、外出は絶対にし ないでください。
- ●天ぷらなど油料理の場合は、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しすぎないようにしてください。

温度が上りすぎると、油が自然発火し、 火災の原因とおります。








やけどのご注意

●ご使用中および使用直後は、器具本体 とその周辺は熱くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さ なお子様がいるご家庭はご注意くださ い。

またグリルをお使いになるときは、排 気口から高温の排気熱が出ますので、 顔などを近づけないでください。




● ご使用中グリル水入れざらを出し入れされるときは、必ず付属のグリル用とってをお使いください。

ぬれふきんなどで持つとやけどするおそれがあります。

換気のご注意

ご使用と同時に換気扇を回すなど換気 にご注意ください。


ガスが正しく燃えるためには、ガスの 6~10倍もの空気が必要です。しめき つた部屋で長時間使用すると空気中の 酸素が減少し、不完全燃焼による一酸 化炭素中毒の危険があります。



ガス裏故防止

ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用 をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を 全部あけて、大阪ガス支社まだは大阪 ガスサービスステーションに連絡して ください。

特に注意していただきたいこと⑥



〈ご注意〉

万一ガスガ漏れたときは、絶対に火を つけたり換気扇その他の電気器具にふ れたりしないでください。(スイッチの 入・切や電源プラグの抜き差し等)火 や火花で引火し爆発事故を起こすこと があります。

異常時の処置

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せん閉止)して十分な点検をお願いします。

(故障・異常の見分け方と処置方法については20ページをお読みください)

日常の点検・手入れ

- ●器具を安全、快適にお使いいただくだめに、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは17ページをお読みください)
- ●故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。


器具の設置

設置前の準備と確認

- ●各部分のあて紙や包装部品を取り除き、"各部の名称"のように正しく組立てて ください。
- 器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとガー致しているかご 確認ください。

部品の取り付け


●バーナートップはギザギザガ下になる ようにはめ込んでください。またバー ナー本体より浮き上らないように2~ 3回バーナートップを回して確実には まっているか確認してください。




〈ご注意〉

バーナートップは左外側に大バーナー、 左内側に小バーナー、右に標準バーナーとなっていますので間違いのないように取りつけてください。

●小パーナーの取り付けは左こんる中央 部にある混合管へ差し込んでください。 そのとき他のパーナートップと同様に、 浮き上らないように2~3回回して確 実にはまっているか確認してください。



煮こぼれカバーリングもバーナートップと同様、左右異なります。内径の大きい方が左側、小さい方が右側です。正しくはめ込んでください。




器具の設置②

●点火用の電池は電池ケース(器具下部の左前にあります)にはめ込んでください。電池は単1(1.5V)1個使用です。


〈ご注意〉

- 電池が正しくセットしてあり、電池 が消耗していない場合は点火操作時 に電池確認ランブが明るく光ります。
- 電池確認ランプが点滅したり光らな くなったら電池が消耗していますの で点火しにくくなります。新しい電 池におとりかえください。



●付属の中華鍋用補助ごとくは中華鍋を 用いて料理されるとき、鍋の安定性を 良くするために、ごとくの上にのせて お使いください。ごとくにのせてから 確実に固定されているか確認してくだ さい。


爪が4本ある方が下側になります。 調理台の上に底の丸い鍋をおくときの 鍋敷きとしても使用できます。




設置上のご注意


- ●耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- ●周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- トップブレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上 離してください。可燃性の壁にステンレス板などを張ってある場合も同様です。 また上部は器体上面から100cm以上離して使用してください。 (火災予防条例で定められております)


器具の設置③






- 可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけだ可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合
- ・図のように必ず別売の防熱板を取り付けて使用してください。(15-100-0084-8)






可燃性の壁面の高さが35m以下の場合は図のように取り付けてください。



● 60cm幅のガス台に設置されている場合は、次のように取り付けてください。 (別売防熱板15-100-0089)




器具の設置④


ゴム管の接続

●ゴム管は赤線まで差し込んでしっかり と止めてください。9.5mm ∮ (内径9.5 mm)のゴム管を使用し、ガス元せん・ 器具のホースエンドともホースエンド の赤線まで十分差し込んで、ゴム管止 めでしっかり止めてください。 ゴム管止めでしっかり止めていないと、 知らずにはずれかかってガス漏れが生


じることがあり危険です。



- ・ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短 かくし、また器具の下を通したり、器具に触れないようにしてご使用ください。
- ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐はしないでください。



ゴム管が器具後部を横切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通し、図のように器体後部の穴に差し込んで固定してください。



使用手順。


はじめてお使いのとき


●はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入れざらに水を入れ、換気をしながら12~15分のから焼きをしてください。油を焼ききるためで、煙が出ても異常ではありません。

点火前の準備と確認

- ●器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないこと を確認してください。
- ●器具せんつまみが「止」の位置にあることを確認したのち、ガス元せんを全開に してください。
- ●グリルをお使いになるときは、グリル水入れざらに水(コップ1 杯強 約200cc) を入れてください。

点火(こんろ部・グリル部)





- 器具せんつまみを押して左(網の万向) へいつばいに回してください。電池確認ランブがついて「パチパチ」とスパークして点火します。
- 点火を確かめてから手をはなしてください。(途中で手を休めると点火しないことがあります)

くづ注意)


- 万一点火しないときは、器具せんつ まみを一旦もとに戻して、あらため て点火の操作をしてください。
- しばらく使わないで点火するときは ゴム管内に空気が入って点火しにく いことがあります。この場合は空気 が抜けるまで数回点火操作を繰り返 してください。
- グリル点火時は必ずグリルとびらを あけて点火してください。
- グリル使用時は、グリルバーナーに 点火していることを必ずご確認くだ さい。

使用手順②

空気調節

●空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

火力調節



●こんろ部(左右)

- 火力切り替え式の器具せんにより、火力の調節が容易にできます。②が「全開」②が「中火」②が「小火」になっています。②①位置より ②②、
 ②の位置にするときは、それぞれの位置で「カチッ」と音がして軽く止まります。
- 火力マークの中間でも使用できます。

〈ご注意〉

- ⑤と @ の間で使用するときは炎が小さく消えやすくなりますのでご注意ください。
- ③ から ② の位置にするときは、 一旦 ② の位置まで回してから ③ の位置に戻してください。
- (32)から(3)の位置にするときは 器具せんつまみをゆっくり回してく ださい。

グリル部

グリルは働または懸の位置でお使いく ださい。⑥の位置では「カチッ」と音 がして軽く止まります。

くご注意〉

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- ●点検・手入れについては、下記の日常 の点検以外は大阪ガスサービスショッ プまたは大阪ガス支社に依頼してくだ さい。
- ●点検で異常を見つけられたときは、大 阪ガスサービスショップまたは大阪が ス支柱に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せん を閉じ、器具が冷えてから行なってく ださい。



点検

- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具あよびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ゴム管が古くなって、ひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためにガス が漏れていないかときどき石けん水などで点検してください。
- 器臭の近くに、紙・プラスチック・油類など燃えやすいものを置いていませんか。
- バーナートップ、ごとく、しる受け、煮こぼれカバーリングなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が煮こぼれなどで詰っていませんか。
- ・グリル水入れざらに多量の脂がたまっていませんか。(脂がたまったまま使用しますと脂が燃えることがあります)

使用時のご注意

●煮こほれはバーナーや器具を早くいだめますのでご注意ください。(一度煮立つたら、沸騰がつづく程度の火力にしてご使用ください)

煮こぼれしたときは、必ず完全にふき とってください。

煮こぼれで炎口がつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり 危険です。


点火の際は、こんろになべやヤカンを かけて点火し、全部の炎口に点火した ことを確かめてください。





●グリル使用中、グリル排気口の上に物をのせないでください。

不完全燃焼や異常過熱の原因になります。



●炎の形や色の変化に気をつけてください。炎ガ異常に大きかったり、ふぞろい で音をたてたりすることがないようによく見てご使用ください。

日常の点検・手入れ②

お手入れ

ごとく・しる受け・煮こぼれカバーリング・トップブレート・器体・グ リル水入れざら・グリル焼網・グリルケース


ガいちばんです。煮こぼれなどの 汚れは湿った布でふきとつてくだ さい。海状の洗剤を布にふくませ て汚れを落としたり(器体の場合)、

洗剤をふくませたナイロンたわし で洗っていただぎ(器体を除く場 合)、お手入れ後はよくしぼった布

そのつどお手入れしていただくの

で洗剤や水気を十分ふきとつてく

ださい。



グリルケース

〈ご注意〉

- お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意くださ 6/0
- しる受けは、ホーロー品ですのでかたいものをあてたりすると、きず ガつく場合がありますので注意してください。

グリルとびら

ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ暖いうちに汚れを落し てください。

くご注意〉

ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。 印刷がはげたり、キズをつけると割れる原因になります。

日常の点検・手入れ③・

バーナー(こんろ用)

バーナートップを取りはずし、 ブラシやキリ状のもので掃除し てください。

目づまりなどで悪くなったバー ナーは、取り替えていつもきれ いな状態で使用してください。 バーナーを目づまりさせたまま 使用しますと、不完全燃焼をお こすことがあります。



〈ご注意〉

- バーナートップの水洗いはで きるだけさけ、水洗いされた 場合は必ず乾いた布で十分水 気をとっておいてください。
- バーナートップは左外側は大 バーナー、左内側に小バーナ 一と右に標準パーナーとなっ ていますので外された場合、 間違いのないように取りつけ てください。
- バーナートップを取りはずさ れた場合は正しくセットして ください。(詳しくは8ページ 部品の取り付けの項をお読み ください)
- バーナー本体の水洗いはやめ てください。 中がさびる原因になります。



ᅔ

六

- 点火操作の火花の出る部分はさわらないでください。取り付け位置が狂 いますと点火しなくなります。また火花の出る先端に手をふれたまま器 具せんつまみを操作しますと電気ショックを受けますからご注意くださ い。(ただし人体には害はありません)
- 器具内の配線にはさわらないでください。

・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

現 象原 因	点火しない・点火しこくい	点火用パイロットが消火しない	着火(火移り)しにくい	爆発的に着火する	黄炎で燃える	炎が安定しない	異常な音をたてて燃える	使用中に消火した・消火しやすい	グリルの放熱体が十分赤熱しない	処 置 方 法	参照ページ
ガス元せんの開け忘れ ・開き不十分	С	!	Ö	0		0	0		0	器具せんを一旦閉じてからお部 屋のガス元せんを全開にする。	12
ゴム管内に空気が残っ ている	0									ガスガ正常に出るまで十分注意 しながら点火操作を繰り返す。	12
ゴム管の折れ曲がり・ つぶれ	0		0	0		0	0	0	0	ゴム管の折れ・曲がりを直 す。	11
点火装置の電極部の汚 れ	0			0						汚れを拭きとる。それでも直ら ないときは点検を依頼する。	
バーナー炎口づまり・ 空気口づまり			0	0	0	0	0	0	0	つまりを取り除く。それでも直 らないときは点検を依頼する。	19
バーナーの取り付け不 良			0	0	0	0	0	0		点検修理を依頼する。	\angle
バーナートップの取り 付け不良			0	0	0	0	0	0		正しく取り付ける。	8
点火操作が適切でない	0									「使用方法(点火)」参照。	12
器具せんつまみが前板 に接触		0								点検を依頼する。	\angle
点火装置のリード線の 接続不良	0									点検を依頼する。	/
点火装置の故障	0			0						点検・修理・部品交換を依 頼する。	\angle
器具の銘板と使用ガス ガイ一致	C	:	0	0	0	0	0		0	点検修理を依頼する。	2
乾電池が消耗している	0									新品と交換する。	

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支往へ ご連絡ください。

長期間使用しない場合

●各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガスの通路部分(ホースエンドなど)にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ●20ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認く ださい。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い上げの店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしく は大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。なお、ご連絡いた だくときは、次のことをお知らせください。
 - (1) 品 名……(テーブルコンロ)
 - (2) 品 番……左側面に張ってあります。(例)

(N)10-290(U)

大阪ガス株式会社 03

(3) 現 象……(できるだけ詳しく)

(4) 道 順……(できるだけ詳しく)

転居される場合

●ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料修理となります。

保証書について

●この器具には保証書がついています。


このテーブルコン口は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくに保証書をごらかください。


保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

特長

- 全こんろバーナーは、保温から中華料理まで幅広い火力が得られる二重 バーナー式の強火バーナーです。
- **2** こんろの器具せんは、よく使用する強火・中火・弱火の位置に「カチッ」 という音と軽い手応えで容易に合わせることができます。
- **3** グリルバーナーは赤外線バーナーですので、焼物の芯まで美味しく焼くことができます。又、上火式のため煙がほとんど出ません。
- グリルの器具せんは強火・弱火の二段火力切り替え式ですので、焼物の 種類・大きさにより火力調節ができます。
- 点火は、電池による連続放電式点火ですので、点火操作が軽快で確実です。電池の交換時期は電池確認ランプでお知らせします。
- トッププレートは錆に強く、清潔感のあるステンレス製です。
- ごとくは鍋の安定性、操作性のよいホーロー製の全面ごとくです。

外形寸法図






仕様一覧表

		8	10-290
型	式	8	RT-3GHD-2E
点	火 方	式	運続放電式点火
外	形寸	法	高さ180mm(トップブレートまで)×幅595mm×奥行430mm
重	量(本	体)	13.4kg

- 1	里	重(小 14	s)	6MP.01								
Ì			1	時間当	きりの 2	ガス消り	量					
	使用	カス		個別ガ	ス消費!	1	全点火時	ガス接続				
ŀ	使用ガス	ブルーブ	差がった	ボランロー	右コンロ	グリル	ガス消費量					
ľ	都 6C ((kcal/h)	3000	1100	2300	1900	7600					
	児 6A ((kcal/h)	2800	1000	2300	1950	7800	9.5mmø ガス用				
ŀ	A 13A ((kcai/h)	3000	1100	2300	1950	8100	ゴム管				
ľ	<u>L</u> Pガス用	(kg/h)	0.217	0.07	0.176	0.17	0.63					

別売部品のご紹介


次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支社、サービスステーション、サービスショップでお求めください。




- ●バックガード(4)10-251-0300
- ・油の飛散などによる器具後面や後壁の 汚れを防止します。
- 本体後面の左右切り込み穴へ、バック ガードの突起部を差し込んで固定して ください。




- ちり受けざら(4)15-100-0080
- ・器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれはちり受けざらの上に落ちます。ときどき取り出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。



- ●防熱板(コードNa:15-100-0084~8)
- ・設置場所で、可燃性の壁(ステンレス 板等を張りつけた可燃性の壁も含む) から15m以上離して設置できない場合、 図のように取り付けて使用してくださ い。



- ●防熱板(コード№:15-100-0089)
- 60cm幅のガス台に設置されている場合、 器具本体に取付けて使用します。



- 掃除ブラシ(4)94-100
- バーナーガ目づまりしたときに掃除していただくと安定した燃焼が得られ、 効率よく安心して使っていただけます。

(おねがい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから (火気に注意して)、大阪ガス支社、サービスステーションにご連 絡ください。